

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

**Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire la bistecchiera dalla rete di alimentazione spegnendo l'interruttore e staccando la spina.** Togliere il gruppo resistenza, manico e cavo di alimentazione e lavare i restanti componenti, cioè vassoio, telaio e griglia con acqua e detersivo. Resistenza, manico e cavo di alimentazione non debbono mai essere immersi o lavati con getti d'acqua. Per la loro pulizia è consigliabile usare esclusivamente un panno leggermente umido.

**GARANZIA : 2 ANNI.** La garanzia non copre le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni), danni derivanti da trasporto, cadute accidentali o errate manipolazioni. La bistecchiera in garanzia deve essere consegnata o spedita al costruttore in porto franco.

### DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

La Stella Soc. Coop. con sede in Civitanova Marche - 62012 - Via De Amicis 53/D in qualità di fabbricante del prodotto

**GRATICOLA ELETTRICA** - Modello ☐ RE6 ☐ RE8 ☐ RE10

Dichiara che il prodotto è conforme a quanto prescrivono le normative:

Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione) e Direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica)

Elenco delle principali norme armonizzate in vigore

**EN 60335-1** : Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare


**EN 60335-2-9** : Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari.

**EN 55014-1** : Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 1: Emissione.

**EN 55014-2** : Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 1: Immunità - Norma di famiglia prodotti.

**STELLA Soc. Coop.**  
Il rappresentante legale  
Coccia Nicoletta

CE 15



### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151, "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto, conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

# STELLA

**STELLA Soc. Coop.**

62012 Civitanova Marche (MC) - Via De Amicis, 53/D - Tel. 371.1907959

## BISTECCHIERE E FORNI ELETTRICI

# MANUALE D'ISTRUZIONE

Tutti i nostri articoli sono *costruiti artigianalmente* con *componenti italiani* prestando attenzione ad ogni singolo elemento per creare efficienza e praticità.

MODELLO	ALIMEN.	POTENZA	FREQ.	DIM. GR.
<input type="checkbox"/> RE6	220V	1900 W	50 Hz	29 x 33
<input type="checkbox"/> RE8	220V	2000 W	50 Hz	36 x 33
<input type="checkbox"/> RE10	220V	2200 W	50 Hz	41 x 33

Data di acquisto.....

Timbro del rivenditore

ANNO COSTRUZIONE.....

CE

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Appoggiare la bistecchiera su un piano perfettamente orizzontale.
- Non posizionare mai la bistecchiera sotto ad un'altra struttura.
- Prima di inserire la spina nella presa di alimentazione verificare sempre che l'interruttore sia in posizione **O** (luce spia spenta), quindi versare un po' d'acqua nel vassoio per evitare il propagarsi di fumi o odori durante la cottura. **Assolutamente vietato fare questa operazione o fare eventuali rabbocchi con la spina inserita.**
- Posizionare la resistenza sull'apposito sostegno posteriore (vedi fig.1). Per facilitare questa operazione è conveniente inclinare la resistenza stessa verso l'alto, appoggiarla all'interno del fermo (2 fermi per il modello RE 10) indicato con A e con leggera pressione agganciarla lateralmente sui punti B, quindi riportarla in posizione orizzontale poggiandola sulla parte anteriore del telaio inox, successivamente bloccarla agendo sulla chiusura, pomello a destra (vedi fig. 2a e 2b).  
**Per il tempo di cottura o comunque durante il funzionamento non rimuovere mai la resistenza da questa posizione. Per rimuovere o comunque spostare la resistenza dalla sua normale posizione di cottura, verificare che l'interruttore sia in posizione O (luce spia spenta) e staccare la spina.**
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ed accendere l'interruttore. Attendere, prima di iniziare la cottura, che si formi il braciere, colore della resistenza tendente al rosso.
- È possibile regolare il calore, variando la distanza fra griglia e resistenza, scegliendo il sostegno della griglia più opportuno fra i due possibili (vedi fig. 1). Comunque riportare sempre a destra il pomello per la chiusura.
- Attenzione al cavo di alimentazione; mantenerlo sempre sufficientemente lontano dalle parti calde. In caso di danneggiamento provvedere immediatamente alla sua sostituzione rivolgendosi esclusivamente al rivenditore o direttamente al costruttore.




Fig. 1



Fig. 2a




Fig. 2b

## AVVERTENZE GENERALI

**Prima di collegare la bistecchiera accertarsi che i dati tecnici di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.** Verificare, in modo particolare, se la portata elettrica dell'impianto e delle prese di alimentazione siano adeguate alla potenza massima della bistecchiera indicata in targa. In caso di dubbio rivolgersi ad una persona qualificata. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente realizzato, cottura ai ferri di cibi, carne, pesce, pollo, coniglio, cacciagione e ortaggi. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, in particolare:

- Non tirare il cavo di alimentazione o la bistecchiera stessa per staccare la spina della presa di alimentazione.
- Non toccare la bistecchiera con mani bagnate o umide.
- Non usare la bistecchiera a piedi nudi.
- Non lasciare la bistecchiera esposta ad agenti atmosferici.
- Non permettere che la bistecchiera sia usata da bambini, comunque tenerla sempre fuori dalla loro portata.
- Mantenere una adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.
- Riporre la bistecchiera solo quando è completamente fredda.
- Non immergere mai la resistenza in acqua.**

## APPENDICE ALLE AVVERTENZE GENERALI

Prima di ogni utilizzo svolgere completamente il cavo elettrico.

Non utilizzare l'apparecchio come unità di riscaldamento ausiliario.

Non lasciare l'elettrodomestico inutilmente inserito, staccare la spina dalla presa di alimentazione quando non è in uso.

Questo elettrodomestico non è adatto all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Gli utenti che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative al suo utilizzo dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

In caso di principio d'incendio dell'apparecchio o di alcune sue parti, non gettare acqua per spegnere il fuoco. Soffocare le fiamme con uno straccio umido.

**Il triangolino giallo con il simbolo della fiamma indica che quando l'apparecchio è in funzione, le varie superfici potrebbero raggiungere temperature elevate, rischio di ustioni.**

Si raccomanda di riporre il prodotto in modo da non costituire fonte di pericolo alcuno, specialmente per i bambini che potrebbero servirsene per i propri giochi.

Assicurarsi che nelle immediate vicinanze del punto di installazione dell'apparecchio non vi siano tendaggi, materiali infiammabili che ne comprometterebbero la sicurezza, con pericolo d'incendio.